KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

MIERNIKI UNIWERSALNE UNI-T

• Miernik spełnia standardy bezpieczeństwa zgodne z: EN61010-1: 2010, EN61010-2-030: 2010, EN61326:2013, CAT II: 600 V, RoHS, stopień zanieczyszczenia 2 oraz podwójnej izolacji.

• Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym.

Zabrania się używania miernika, jeśli tylna obudowa nie została szczelnie zamknięta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

• Przełącznik trybu powinien być ustawiony do odpowiedniej pozycji.

• Przed użyciem należy upewnić się, że przewody pomiarowe nie są uszkodzone.

• Nie należy dotykać nigdy nieizolowanych części przewodów lub ich połączeń.

• Przewody pomiarowe należy dokładnie podłączyć do odpowiednich gniazd.

• Sygnał wejściowy nie może przekraczać ustawionego limitu.

• Nie należy zmieniać ustawienia przełącznika trybu w trakcie pomiaru.

• Uszkodzony bezpiecznik musi zostać zastąpiony bezpiecznikiem o takich samych parametrach.

• Różnica potencjałów pomiędzy gniazdem „COM" a gniazdem uziemienia nie może być większa niż 600 V. Przekroczenie grozi porażeniem elektrycznym.

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów napięcia większego niż 60 V DC lub 30 Vrms AC. Grozi to porażeniem elektrycznym.

• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o niskim poziomie baterii, należy wymienić baterię na nową.

• Po zakończeniu pomiaru urządzenie należy wyłączyć. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

• Nie należy używać ani przechowywać miernika w wysokich temperaturach i wilgotności.

• Nie należy modyfikować ścieżek wewnątrz urządzenia.

• Do czyszczenia należy używać miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.

• Zużytego sprzętu elektrycznego nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)